Room 2

Suchen Room 2

Überblick

Dank seines leichten, robusten Designs kannst du mit dem leistungsstarken Sonos Room 2 überall Sonos Sound genießen.

- **Kompakte Größe, kurzweiliger Sound.** Du profitierst von einem kompakten Design mit einer Größe, die perfekt für Räume bis zu 20 m² ist. Dank des Sonos Sound wird es voller.
- **Stand für jedes Abenteuer.** Ein robuster, leichtzentrierter Ständer bietet Platz für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Du kannst ihn auf Tischen, Regalen oder Sideboards aufstellen.
- **Ein mobiler Partner-Speaker und Smart Speaker in einem.** Schließe den Sonos App mit deinem WLAN, um alle Funktionen und die gesamte Freiheit des Sonos Room 2 auszuschöpfen, einschließlich Sprachsteuerung, Multiroom-Audio und Trueplay™.
- **Sprachsteuerung überall.** Nutze eine der gewählten Apps und Geräte deiner Wahl, Sonos und ganz einzigartige Privatsphäre, dank eines 3x3 Mikrofon-Arrays, das Sprachbefehl einen Hauch besser hört. Du kannst Alexa, Google Assistant und Sonos Voice Control gleichzeitig einrichten. Somit Sonos Boden zu Boden und vieles mehr.
- **Lange Akkulaufzeit.** Erlebe kontinuierlich 10 Stunden lang perfekten Sound und profitiere bis dann im Lieferumfang enthaltenen USB-C-Ladekabel von einer optimalen Energieversorgung.

Steuerelemente und LEDs



Leuchtanzeigeleiste

- Leicht Gelb
- Leicht Weiß

Hinweis: Wenn Musik abgespielt wird, hebt sie eine Lautstärke, um die Lautstärke schnell zu hören.

Play/Pause

Wiedergabe

Play/Pause. Drücke die Taste einmal, um die Wiedergabe zu unterbrechen oder fortzusetzen.

Lauter. Drücke die Taste nach oben.

Leiser. Drücke die Taste nach unten.

Gruppieren

Wenn auf einem zweiten Sonos Speaker Audio abspielt, halte die **Play/Pause** Taste (etwa 3 Sekunden lang) gedrückt, um die Wiedergabe zu gruppieren. Auf Sonos und deine Speaker werden dieselben Inhalte wiedergegeben.

Sound Swap

Wenn auf einem zweiten Sonos Speaker Audio abspielt, halte die **Play/Pause** Taste (etwa 3 Sekunden lang) gedrückt, um die aktuell gestreamten Inhalte auf deinem Sonos Speaker mit denen auf dem Sonos Room 2 Sonos Room 2 zu tauschen. Die Gruppierung der Inhalte wird auf dem anderen Speaker angehalten.

Mikrofon ein/aus

Drücke diese Taste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Wenn das Mikrofon ausgeschaltet ist, leuchtet eine rote Anzeigeleiste. Weitere Informationen zu Sonos Features des Mikrofons verfügbar.

Statusleuchte

Zeigt die WLAN- oder Bluetooth-Verbindung des Produkts, die Aktualisierung und den Energiestatus an.

- **Weiß leuchtend** – Eingeschaltet und funktioniert.
- **Blau blinkend** – Bluetooth-Pairing-Modus.
- **Blau leuchtend** – Über Bluetooth mit einem Gerät verbunden.
- **Orange blinkend** – Fällt das Gerät in WiFi-Setup-Modus, ist es nicht mit einem WiFi-Netzwerk verbunden oder es ist ein Problem aufgetreten.

Anschlüsse

1	**Bluetooth** Taste	**Um eine Verbindung mit einem Gerät herzustellen:** 1. Halte die Taste gedrückt, bis die Statusleuchte blau blinkt. 2. Öffne die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle **Sonos Room 2** aus.
		Um eine Verbindung mit einem anderen Gerät herzustellen wechle, die Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle **Sonos Room 2** aus. Weitere Informationen zu Bluetooth-Einstellungen, um das Bluetooth-Pairing neu zu starten.
2	**Einschalttaste/Leiser**	**Einschalten/Normalbetrieb/Ausschalten:** Drücke die Taste (lange) bis 1 Signalton ertönt. Wenn du eine Sonos Room 2 in den Ruhemodus versetzt, drückst du diese Taste für rund die Sekundenlang erhalten. Drücke die Taste einmal, um deinen Sonos Room 2 zu aktivieren. Wenn du die Taste drückst, um das Gerät einzuschalten, wird es 15 Minuten im Ruhemodus bleiben und sich automatisch ausschalten. **Ausschalten:** Halte die Taste (etwa 5 Sekunden lang) gedrückt, bis das das Ausschalten hörst und die Statusleuchte erlischt.
3	**USB-C** Port	Verwenden Sie das mitgelieferte Kabel, um ein USB-C® zertifiziertes oder USB-kompatibles USB-C Netzteil mit mindestens 5 W in Ihr Produkt einzuschließen.

Wähle einen Standort aus

Du kannst deinen Sonos Room 2 praktisch überall nutzen. Allerdings musst du Folgendes beachten:

- Du kannst ein Speaker auf einer ebenen Fläche aufstellen – Sonos Room 2 ist ausgestattet, sodass du ebenfalls einen Bodenstand von mindestens 2,5 cm an der Rückseite des Speakers lassen.
- Um einen Sonos Surround-Soundsystem Effektmodus, wie den Speaker auf Wänden oder Möbeln.
- Vermeide es, den Speaker direkten Sonnenlicht auszusetzen.

Du kannst deinen Sonos Speaker mit einem Sonos Boost oder Sonos Amp verwenden. Wenn du ein Sonos Speaker Boost oder Sonos Amp verwendest, kannst du deinen Speaker an einem beliebigen Ort aufstellen.

- Sie eingeschränkten Bereich stimmt und der Speaker auf kompatiblen Trueplay™ für einen bestmöglichen Sound sorgen, je nachdem, wo du ihn und wo du ihn hörst.

Bluetooth Pairing

Der Sonos Room 2 kann direkte von einem Bluetooth-Gerät streamen, falls kein Wi-Fi verfügbar ist. Bluetooth-Audio-Streaming ist nur möglich, wenn du dich in der Nähe deines Sonos Speakers befindest. Audio-Streaming ist nur möglich, wenn du dich in der Nähe deines Sonos Speakers befindest.

Vergewissere dich zuerst, dass dein Sonos Speaker mit dem Internet verbunden ist. Du kannst dann Bluetooth-Einstellungen des Geräts und wähle aus der Liste der verfügbaren Geräte den **Sonos Room 2** aus. Das dauert unterschiedlich lange, wenn du dich zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät verbindest. Automatisch eine Verbindung zu diesem Room 2 her. Bluetooth-Gerät.

Um mit dem Sonos Room 2 eine Verbindung mit einem Bluetooth Gerät herzustellen:

1. Öffne die Bluetooth-Einstellungen auf deinem Gerät und stelle sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.
2. Öffne die Sonos-Einstellungen des Geräts und wähle aus der Liste der verfügbaren Geräte den **Sonos Room 2** aus. Das dauert unterschiedlich lange, wenn du dich zum ersten Mal mit einem Bluetooth-Gerät verbindest. Automatisch eine Verbindung zu diesem Room 2 her. Bluetooth-Gerät.

Laden

Du kannst das Akkuband des Sonos Room 2 in der Sonos App prüfen.

Feature	Beschreibung
USB-C-Kabel	Verwende nur das mitgelieferte Kabel, um ein USB-A® zertifiziertes oder USB-kompatibles USB-C Netzteil mit mindestens 5 W in Ihr Produkt einzuschließen.
Kabellose Ladefläche für den Sonos Roam	Lade deinen Sonos Room 2 mit dem kabellosen Ladegerät für den Sonos Roam auf, wenn du in Sonos Roam Ihren **Ladestrahl-Anschluss**.
Im Lieferzustand	Lade den Sonos Room 2 im Lieferzustand vollständig auf. Es wird etwa 10 Stunden lang mit einer Ladung von 10 W auf.

Akku schonen

Du kannst die Funktion **Akku schonen** in der Sonos App aktivieren, um den Akku deines Sonos Room 2 zu schonen, wenn er mobile. Es wird Sonos Room 2 nicht mehr als Sonos Room 2 automatisch nach Hause kommt.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .
2. Wähle aus der Liste der Produkte deinen **Sonos Room 2** aus.
3. Gehe zu **Akku** und aktiviere die Funktion **Akku schonen**.

Hinweis: Der Sonos Room 2 wird erst in der Sonos App angezeigt, sobald er einen eingeschaltet ist.

Mikrofon

Das Mikrofon sind zur Spracherkennung und für Features gemacht, die ein Mikrofon erfordern, beispielsweise Trueplay Tuning.

Drücke auf die Mikrofontaste , um das Mikrofon ein- oder auszuschalten – die Mikrofonanzeige zeigt dir an, dass dein Sonoslautsprecher ausgeschaltet ist.

In der Sonos App:

1. Gehe zu deinen Systemeinstellungen, um Sprachdienste zu konfigurieren und dein Sprachassistent ist für Sprachbefehle bereit.
2. Trueplay: Ist das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird während Trueplay Tuning.
3. Heimkino: Ist das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird während Trueplay Tuning.
4. Stereopaar: Ist das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird während Trueplay Tuning.
5. Stereopaar: Ist das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird während Trueplay Tuning.
6. Trueplay: Ist das Mikrofon ausgeschaltet ist, wird während Trueplay Tuning.

Sprachdienste

Steuere mit deiner Sonos Produkt mit Spracherkennung mit deiner Stimme dein Sonos System. Spiele Inhalte auf und steuere diese, passe die Lautstärke an und mehr.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .
2. Wähle aus der Liste der Produkte deinen Sonos Room 2 aus.
3. Gehe zu **Sprachsteuerung** und wähle **Sprachassistent hinzufügen**, um loszulegen.

Du kannst Alexa, Google Assistant und Sonos Voice Control gleichzeitig einrichten und gemäßig deine Sprachbefehle mit jedem Sprachdienst. Du kannst auch die Sprachsteuerung deiner Sonos Produkte deaktivieren, wenn du sie nicht verwenden möchtest.

Amazon Alexa: Du benötigst dazu die Sonos App und ein Alexa-Konto mit einem Sonos Skill. Du kannst beim Einrichten in mehrere Alexa-Sprachen umschalten.

Hinweis: Die Spracherkennung wird nicht nicht in allen Ländern unterstützt. Dieses Feature wird eingeführt sein, bevor Sonos in einem Land oder einer Region verfügbar ist.

Trueplay™

Jetzt Passt in seinen Trueplay Tuning-Ansatz, wie der Sound von den Wänden, Möbeln und anderen Oberflächen in einem Raum zusammenspielt, um sicherzustellen, dass deine Sonos Speaker perfekt an, damit du den bestmöglichen Sound genießt, egal, wo du ihn hörst.

In der Sonos App:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .
2. Wähle aus der Liste der Produkte deinen **Sonos Room 2** aus.
3. Gehe zu **Trueplay** und nun Trueplay.

Automatisches Trueplay

Der Sonos Room 2 und andere kompatiblen Sonos Speaker können sich automatisch selbst anpassen, wenn sie bewegt werden. Automatisches Trueplay ist standardmäßig aktiviert, du kannst es jedoch in den Einstellungen deines Sonos Room 2 bei Bedarf deaktivieren.

Produkteinstellungen

Passe das Sonos App, um die Produkteinstellungen für den Sonos Room 2 anzupassen:

1. Gehe zu **Systemeinstellungen** .
2. Wähle deinen **Sonos Room 2** aus.

Einstellungen	Beschreibung
Name	Ändere den Namen deines Sonos Room 2. Dieser Name wird in der Bluetooth-Pairing-Liste angezeigt.
Produkte	**Room 2** – Finde den Sonos deines Produkts, einschließlich seiner Bluetooth- und WLAN-Adresse.
	Stereo Pair einrichten – Verbinde zwei Sonos Room in derselben Raum, um einen noch besseren Stereoeffekt zu erzielen.
Sound	**Trueplay** – Aktiviere automatisches Trueplay Tuning.
	Equalizer – Passe den Bass, die Höhen und Balance an.
	Lautstärkebegrenzung – Du kannst eine maximale Lautstärke für den Sonos Room 2 festlegen.
Sprachsteuerung	Amazon Alexa
	Sonos Voice Control
	Sprachassistenten hinzufügen
Bluetooth	**Immer automatisch verbinden** – Stelle zu Hause automatisch eine Verbindung über Bluetooth her.
	Automatische Trennung wenn inaktiv
Akku	**Akku schonen** – Schränke das Gerät schneller aus, wenn du es nicht nach Hause kommt. Weitere Informationen.
	Wi-Fi-Leistung sparen – Erweitert die Akkulaufzeit im Wi-Fi-Modus.
Hardware	Statusleuchte
	Touch-Steuerung

Deinen Sonos Room 2 trocken

Du kannst Room 2 auch in Produkten IP Standard wie Spritzwasser und Wasser ähnlich lang Wasser 4. Sonos Two sowie:

- Stelle den Speaker nicht unter fließendem Leitungswasser oder Regenwasser (z. B. Dichtwasser). Wenn Sie ausgesetzt wurde, wie in IP-Standard und ist und schütte ihn anschließend trocken.
- Stelle den Speaker in trockenen Position auf, bis das Wasser herausgelaufen ist. Stelle ihn anschließend für einige Minuten mit dem Lautsprecher unten auf ein trockenes Handtuch.
- Stelle die Mikrofonen von Room, damit der Feuchtigkeit aus den akustischen Tönen ausreicht dann.
- Du kannst den Speaker anschließend an den Lautsprecher ab. Wenn du ihn anschließend an Steckdosen oder Stromquellen, bis er vollständig trocken ist. Wenn du ihn anschließend an Steckdosen oder Stromquellen, bis er vollständig trocken ist.

Hinweis: Sonos ist keine IP-Norm Wasserquelle, wenn sich der Speaker in Wasser befindet.

Spezifikationen

Feature	Beschreibung
Audio	
Verstärker	Zwei digitale Verstärker der Klasse D und perfekt auf die einzigartige akustische Architektur des Speakers abgestimmt.
Hochhöher	Ein Hochhöher sorgt für eine klare Wiedergabe der hohen Frequenzen.
Mitteltöner	Ein abgestimmtes Mitteltöner sorgt für eine ausgewogenere Wiedergabe der Stimmen, Frequenzen und Gewährung der Lieferung Frequenzen.
Verstellbarer Equalizer	Mit den Sonos App kannst du Lautstärke, Bass und Höhen ganz einfach anpassen.
Mikrofone	Das Mikrofonarray mit drei präzisen Trueplay-Lautsprechern sorgt eine hervorragende Nahfeld-Sprachverarbeitung für eine schnelle und präzise Spracherkennung und automatisches Trueplay Tuning.
Automatisches Trueplay	Dieses Software passt den Sound des Speakers automatisch und optimal an die Umgebung und Audioinhalte an. Der Speaker muss in der Sonos App registriert sein, um Trueplay zu nutzen.
Sound Swap	Halte die Play/Pause Taste gedrückt, um den Sound zwischen dem Room 2 und dem nächsten Sonos Product im Mikrofonen zu wechseln.
Details und Abmessungen	
IP67	Staub- und wasserdicht (Sonos Room 2 hält bis zu 30 Minuten lang Wasser in 1 Meter Tiefe stand).
Abmessungen	• Höhe: 168 mm • Breite: 85 mm • Tiefe: 84 mm
Gewicht	0,45 kg
Farben	• Schwarz • Weiß
Oberfläche	Matt
Tasten	Drücke die Play/Pause Taste einmal, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen, drehen, um die Lautstärke anzupassen, und drücken, um die nach einmal abzuspielen. Halte die Play/Pause Taste gedrückt, um Sonos Speaker zu gruppieren oder Inhalte zwischen Sonos Speaker zu tauschen. Drücke auf die Taste nach oben, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücke auf die Taste nach unten, um die Lautstärke zu verringern. Drücke die Mikrofontaste, um das Mikrofon ein- oder auszuschalten. Drücke die Bluetooth Taste, um ein Gerät zu verbinden. Drücken die Einschalttaste, um das Gerät ein- oder auszuschalten.
LED	Leuchtet zeigen den Verbindungs- und Aktivitäts-, die Mikrofonaktivität und die Bluetoothkopplung an.

Stromanschluss und Konnektivität

WLAN	Verbindet sich über WLAN mit einem 802.11a/b/g/n/ac Router im 2,4- oder 5-GHz-Bereich.
Bluetooth	Bluetooth 5.0 unterstützt Audio-Streaming von jedem Bluetooth-fähigen Gerät.
Akku	Im Akku-Akku für mindestens 10 Stunden Wiedergabe mit Lautstärke bis zur einer Wiedergabe.
Ladung	Nutze das mitgelieferte USB-C-Ladekabel und ein Netzteil mit mindestens 10 W Ladung. Du kannst auch das kabellose Ladegerät des Sonos Roam oder ein kompatibles Qi-Ladegerät verwenden.
	Hinweis: Die vom Ladegerät gelieferte Ladung hängt einerlei mindestens 5 Watt und maximal 10 Watt liegen, um die maximale Ladegeschwindigkeit zu erreichen.
CPU	Dual Core, 1 GHz A15
Speicher	• 128 MB RAM, 8 GB NV
Betriebstemperatur	5 °C bis 35 °C
Apple AirPlay 2	Funktioniert mit iOS/iPad 2 auf Apple Geräten ab iOS 11 oder WLAN.
Sprachsteuerung	Ist ein Sonos Sonos Sonos mit WLAN und Bluetooth-Mikrofonen. Über Bluetooth ist die Mikrofonabschaltung beginnt, ist mit Amazon Alexa über WLAN kompatibel.

Was ist im Lieferumfang enthalten?

Produkt	Sonos Room 2
USB-C zu USB-C Kabel	1,2 m
Dokumentation	Kurzanleitung, sicherheitsinformationen und Garantie

Anforderungen

Stromversorgung	Aufladen mit einem USB-C Netzteil mit einer Leistung von 10 W und einer Verbindung in der Nähe.
Internetverbindung	Für kostenlose Features und eine Internetverbindung und die neueste Version der Sonos App ist einer kompatiblen Gerät erforderlich.

Wichtige Sicherheitsinformationen

1. Lies diese Anweisungen durch.
2. Bewahre diese Anweisungen auf.
3. Beachte alle Warnungen.
4. Befolge alle Anweisungen.
5. Reinige das Gerät nur mit einem trockenen, weichen Tuch. Feuchtigkeitsmittel oder Lösungsmittel können die Oberfläche oder Kennzeichnungen beschädigen.
6. Blockiere keine Lüftungsöffnungen. Installiere das Gerät gemäß den Anweisungen des Herstellers.
7. Installiere das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Heizregistern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen.
8. Setze dich, dass niemand auf das Stromkabel treten kann und dass es nicht eingeklemmt wird. Dies gilt insbesondere an Steckern, an Steckdosen, bei Verlängerungskabeln sowie an der Austrittsstelle des Kabels vom Gerät.
9. Verwende nur von dem Hersteller angegebenen Anschlussgeräte und Zubehörteile.
10. Trenne das Gerät bei Gewitter oder längerer Nichtbenutzung vom Stromnetz.
11. Lasse alle Wartungsarbeiten von qualifiziertem Service-Personal ausführen. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, Flüssigkeit ausgelaufen ist, Objekte in das Gerät gefallen sind, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht normal funktioniert oder fallengelassen wurde.
12. Der Netzanschluss sollte gut zugänglich sein. Ziehen Sie zum Ausschalten des Gerätes den Netzanschluss vollständig heraus.
13. Setzen Sie Ihr Produkt und die Sonos Roam Sl, erhöhen die Wasserschutzklasse IP67.